

## WAŻNE INFORMACJE SERWISOWE HENDI

**ABY IDEALNIE ZADBAĆ O SPRZĘT GASTRONOMICZNY ORAZ ZAPOBIEĆ MOŻLIWOŚCI JEGO USZKODZENIA PODCZAS DŁUŻSZEGO PRZESTOJU W UŻYWIANIU URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH, ZALECAMY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.**



### Urządzenia chłodnicze

1. Wyłącz urządzenie jeśli nie jest używane, uważaj na pojemnik parownika, który może się przelać jeśli urządzenie jest bardzo obciążone.
2. Umyj uszczelkę i wewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym.
3. Drzwi i szuflady pozostaw lekko uchylone.

### Pieca



1. Wypłucz bojler (jeśli dotyczy) i umyj dokładnie wnętrze pieca (ręcznie lub przy pomocy programu myjącego). Podobnie przed ponownym uruchomieniem.
2. Wyłącz urządzenie, zakręć wodę i odłącz prąd.
3. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
4. W przypadku wody twardej (powyżej 5/6 stopni niemieckich), po dłuższym przestoju odwapnić bojler, najlepiej przy pomocy wykwalifikowanego serwisu.

### Zmywarki



1. Do obu węży detergentów podłącz pojemnik z czystą wodą, uruchom napetnienie zmywarki, nagrzej i wykonaj kilka cykli mycia tak, aby wężyki nie były wypelnione chemią myjącą. W przypadku braku czasu przy ponownym uruchomieniu po dłuższej przerwie, postępuj zgodnie z krokiem nr 5.
2. Wyłącz urządzenie, zakręć wodę i odłącz prąd. zostaw otwarte drzwi.
3. Wyczyść dokładnie sita i części wewnętrzne i szczelnie zamknij pojemniki z detergentem.
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Dokładnie przepłucz urządzenie przed ponownym uruchomieniem i po dłuższym przestoju wyczyść węże nabszczające i węże detergentu, a w przypadku ich utwardzenia i zaschnięcia płynu w ich wnętrzu, wezwij wykwalifikowany serwis do wymiany samych węży detergentów. Pozwoli to na uniknięcie większych awarii.

### Ekspresy do kawy

1. Wykonaj czyszczenie ekspresu przy użyciu specjalnych środków do usuwania garbników powstałych w procesie parzenia kawy.
2. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
3. Opróżnij i wyczyść tackę, sita, uchwyt sita, bojler na gorącą wodę i pojemnik na kawę.
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia dokładnie wypłucz bojler. W przypadku wody twardej (powyżej 5/6 stopni niemieckich) najlepiej przy pomocy wykwalifikowanego serwisu.



### Kostkarki



1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd oraz pozostaw otwarte drzwi.
2. Dokładnie wyczyść wszystkie dysze, sita i wnętrze urządzenia i opróżnij miskę pompy.
3. Pozostaw otwarte drzwiczki komory lodu
4. Po dłuższym przestoju wymień wkład filtrujący
5. Dokładnie wypłucz urządzenie przed ponownym uruchomieniem.



### Urządzenia gazowe

1. Wyłącz urządzenie, odłącz gaz, wodę i elektryczność.
2. Jeśli urządzenie zostało wyczyszczone na mokro przed dłuższym przestoju, przed ponownym uruchomieniem może być konieczny serwis dysz.

### Frytkownice



1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
2. Spuść cały tłuszcz z urządzenia - całkowicie opróżnij urządzenie.
3. Dokładnie wyczyść kosz, pokrywkę i umywalkę przed i po dłuższym przestoju.

### Urządzenia zmiękczające wodę

1. Wyłącz urządzenie, odłącz wodę i prąd.
2. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia przepłucz je dokładnie i zresetuj cykle i czasy regeneracji.
3. Po długim przestoju wymień wkłady / filtry wstępne (w celu wyeliminowania zarazków / bakterii).



**JEŚLI POTRZEBUJESZ PRZEGLĄDU LUB SERWISU POMYŚL O NIM JUŻ TERAZ**

**Sprawdź naszą OFERTĘ SPECJALNĄ  
na przegląd i serwis urządzeń HENDI!**

